

Deluxe Workshop™

Établi de luxe
Taller de lugo

7060

Adult assembly required
Adulte assemblage requis
Necesita ser ensamblado por un adulto



A STEP BEYOND™

The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372
Valid only in U.S.A. and Canada
Nombre valide à U.S. à Canada
Numero valido solo en EUA à Canada
(330)656-0440

STEP2 UK LTD.
Oaks Business Park
Tustin Way, Longridge Road
Preston, PR2-5LX

TEL# 0844 8800 740
Step2 UK website: www.step2uk.com

This product is intended for use only by children from ages 3 years and up.

Tools Required: Phillips Screwdriver. We recommend an Electric Screwdriver.

• Thank you for purchasing a Step2 Product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

• If you decide to dispose of a Step2 product, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Any disposal practice must be in compliance with all Federal, State/ Provincial, and Local laws and regulations. Step2's products are recyclable plastic. Refer to the recycling symbol ♻️ for the level number located on each part for appropriate sorting; please recycle

OBSERVING THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS REDUCES THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY:

- Adult supervision required.
- Tightly secure connections. Advise children not to use equipment until properly assembled.
- Inspect the product periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacements.
- Our products are molded from a safe, soft plastic that is ideal for toys. In an effort to minimize the risk posed by drill shavings, Step2 provides recessed screw points at assembly locations that are secured with a screw. Our screws are self tapping and are designed to pierce the plastic and form their own threads.

Maintenance Instructions:

- For Electronic Components: Slightly dampen a cloth with water or a mild detergent solution and wipe surface. Never submerge in water or spray liquid directly on unit.
- For general cleaning we recommend mild soapy water.

⚠️ WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Adult assembly required.

Some of the parts of this product are small and may contain sharp points; care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required. Not for children under the age of 3 years.

IMPORTANT:

Use "AA", "AAA" batteries. Only the recommended batteries or equivalent are to be used. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before recharging. Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision. Check to make sure batteries are inserted with the correct polarity and that the supply terminals are not short circuited. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Any battery charger to be used with the toy should be regularly examined for potential hazards, such as damage to the cable or cord, plug, enclosure or other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used until that damage has been properly corrected.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement par des enfants à partir de 3 ans et plus.

Outil requis : Tournevis Phillips. Nous recommandons un tournevis électrique.

• Nous vous remercions de l'achat d'un produit Step2. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, veuillez contacter The Step2 Company, sans frais, au 1-800-347-8372 ou sur l'Internet en visitant le site www.step2.com.

• Si vous décidez de mettre un produit Step2 au rebut, démontez-le en prenant les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Toute mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations fédérales, nationales/ provinciales et locales. Les produits de Step2 sont en plastique recyclable. Reportez-vous au symbole ♻️ de recyclage situé sur chaque pièce pour le numéro de niveau afin d'effectuer le tri approprié; veuillez recycler.

VEUILLEZ APPLIQUER LES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES ET RESPECTER LES AVERTISSEMENTS AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES :

- Le contrôle adulte a exigé.
- Veillez à bien serrer tous les raccords. Ne laissez jamais les enfants utiliser l'équipement avant son assemblage complet.
- Vérifiez l'état du produit régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. Composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire.
- Nos produits sont moulés à partir d'un plastique souple, sans danger, qui est idéal pour la fabrication des jouets. Afin de minimiser tout risque posé par les copeaux produits lors du perçage, Step2 prévoit des points de vissage en retrait aux emplacements de montage qui sont fixés avec une vis. Nos vis sont des vis autotardeuses qui sont conçues pour percer le plastique et former leur propre filetage.

Instructions d'entretien:

- Pour les composants électroniques : Humidifiez légèrement un chiffon avec de l'eau ou un détergeant doux et essuyez la surface. Ne plongez jamais l'unité dans l'eau et ne la vaporisez jamais directement de liquide.
- Pour un nettoyage général il est recommandé de nettoyer le produit avec de l'eau et du savon doux.

⚠️ MISE EN GARDE: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces. Assemblage par un adulte requis.
A cause de certaines pièces qui sont petites et qui pourraient contenir des pointes aiguës, faites attention quand vous déballez et assemblez le produit et quand vous assemblez ce produit; l'assemblage doit être fait par un adulte. Produit conçu pour des enfants de plus de 3 ans.

IMPORTANT:

Utilisez des piles « AA », « AAA ». N'utilisez avec le produit que les piles recommandées ou des piles compatibles. N'utilisez pas à la fois des piles usagées et des piles neuves dans le produit. N'utilisez pas à la fois des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) dans le produit. Ne rechargez pas des piles non rechargeables. Avant de recharger des piles rechargeables, enlevez-les du jouet. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées qu'en présence d'un adulte. Veillez à insérer les piles en respectant la polarité et veillez à ne pas court-circuiter les bornes. Enlevez les piles déchargées du jouet. Examinez régulièrement tout chargeur utilisé avec le jouet pour détecter tout danger potentiel qui peut causer par exemple un câble, un cordon, une prise, un boîtier ou toute autre pièce endommagée(e). En cas d'endommagement, n'utilisez pas le jouet avant d'avoir effectué la réparation appropriée.

PRIÈRE DE GARDER CETTE FEUILLE POUR FUTURE RÉFÉRENCE

Este producto está diseñado para que lo usen niños de 3 años en adelante.

Implementos Requerido: Destornillador Phillips. Recomendamos un Desarmador Eléctrico.

• Gracias por adquirir un producto de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso de este producto, por favor llame al teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.step2.com.

• Si usted decide desechar un producto de Step2, desármelo y deséchelo de forma que no ocasionen riesgos innecesarios. Cualquier forma de desecho debe cumplir con las leyes y normas federales, estatales/provinciales y locales. Los productos de Step2 son de plástico reciclable. Consulte el símbolo con el número de nivel de reciclado ♻️ en cada una de las partes para así clasificarlas y reciclarlas apropiadamente. Por favor recicle el producto.

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES SERIAS O MORTALES:

- La supervisión adulta requirirá.
- Ajuste las conexiones para asegurarlas. Aconseje a los niños que no usen el equipo hasta el montado correctamente.
- Inspeccione periódicamente si el producto tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372.
- Nuestros productos están hechos de un plástico suave y seguro, que es ideal para juguetes. Para minimizar el riesgo provocado por la viruta, Step2 proporciona puntos indentados para tornillos en los lugares de montaje que han de asegurarse con un tornillo. Nuestros tornillos son autorroscables y están diseñados para perforar el plástico y formar sus propias roscas.

Instrucciones de mantenimiento:

- Para los componentes electrónicos: Humedezca levemente un paño con el water o una solución detergente suave y limpie la superficie. Nunca sumérjase en líquido del agua o del aerosol directamente en unidad.
- Para una limpieza general se recomienda el uso de agua con un jabón suave.

⚠️ ADVERTENCIA: PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.
Tenga cuidado cuando desempaca y monta este producto porque algunas partes son pequeñas y pueden tener puntas puntiagudas. Necesita ser ensamblado por un adulto. No es adecuado para niños menores de 3 años.

IMPORTANTE:


Use pilas "AA", "AAA". Sólo se pueden usar las pilas recomendadas o sus equivalentes. No mezcle pilas nuevas con viejas. No mezcle pilas estándar (carbón-zinc), alcalinas o recargables (níquel-cadmio). No recargue pilas no recargables. Debe quitar las pilas recargables del juguete antes de recargarlas. Sólo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta y que las terminales de suministro no estén en corto circuito. Debe quitar las pilas agotadas del juguete. Se debe examinar regularmente cualquier cargador de batería que se utilice con el juguete para detectar posibles daños en el cable o cordón, enchufe, recinto eléctrico o cualquier otra pieza. En caso de que hubiera una pieza dañada no se deberá usar el juguete hasta que no se haya reparado adecuadamente.

RETENGA ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA

TOOLS REQUIRED:

Outils requis:

Herramientas requeridas:




OPTIONAL
Facultatif
Opcional

2 AA, 3 AAA Batteries Required (not included)


2 piles AA, 3 AAA requises (non comprises)

Requiere dos pilas "AA", tres "AAA" (no incluidas)

192120




AA X 2




AAA X 3

07/30/10

PARTS LIST-A:/ Liste des Pièces Détachées-A:/ Lista de Partes-A:



Q




A. Light Frame/ Armature de lampe/
Armazón de la luz
B. Vacuum Hose/ Tuyau de l'aspirateur/
Manguera de la aspiradora
C. Vacuum Nozzle (1)/ Suceur de l'aspirateur (1)/
Boquilla de la aspiradora (1)
D. Vacuum Hose Extension/ Rallonge de l'aspirateur/
Extensión de la manguera de la aspiradora
E. Back Board/ Panneau arrière/ Tabla posterior
F. LED Light/ Lampe LED/ Luz LED
G. Vise Clamp/ Étau à mâchoires/
Abrazadera de la prensa
H. Hose Adapter/ Adaptateur de Tuyau/
Adaptador De la Manguera
I. Vacuum Hose Clip/ Attache du tuyau de
l'aspirateur/ Traba de la manguera de la aspiradora


J. Peg Board/ Panneau perforé/ Clavijero
K. Utility Tray/ Plateau de service/ Bandeja Utilitaria
L. Vacuum Cabinet Door/ Porte du placard pour
aspirateur / Puerta del gabinete de la aspiradora
M. Counter Top/ Plan de travail/ Mesa de trabajo
N. Cabinet Base/ Base du placard/ Gabinete inferior
O. Upper Cabinet/ Placard supérieur/ Gabinete superior
P. Vacuum Cabinet/ Placard pour aspirateur /
Gabinete de la aspiradora
Q. Accessories/ Accessoires/ Accesorios

FASTENERS:


Attaches:
Sujetadores:



2 x 1-1/4" Pan Head Screws
2 x Vis à tête cylindrique (3,18 cm)
2 x Tornillos con cabeza plana biselada (3,18 cm)



9 x 1-7/8" Washer Head Screws
9 x La vis de tête de rondelle (4,76 cm)
9 x El tornillos de la cabeza de arandela (4,76 cm)




15 x 3/4" Washer Head Screws
15 x La vis de tête de rondelle (1,91 cm)
15 x El tornillos de la cabeza de arandela (1,91 cm)



Slide the Vacuum Cabinet (P) and the Cabinet Base (N) together as shown.

Emboitez le placard pour aspirateur (P) et la base du placard (N) comme indiqué.


Deslice el gabinete de la aspiradora (P) y el gabinete inferior (N) para unirlos tal y como se muestra.



Secure the top of the two Cabinets together with a 1 x 1-7/8" screw. Make sure to press the two Base Cabinets together to eliminate any gapping.

Fixez le haut des deux éléments au moyen de 1 vis de 4,76 cm. Veillez à bien appuyer sur l'ensemble pour éliminer tout écartement.


Asegure la parte superior de los dos gabinetes con 1 tornillo de 4,76 cm. Asegúrese de hacer presión en ambos gabinetes a la vez para eliminar cualquier espacio que pudiera haber entre ambos.



Flip the unit over and secure the bottom of the two Base Cabinets together with a 1 x 1-7/8" screw. Make sure to press the two Base Cabinets together to eliminate any gapping.

Retournez l'ensemble et fixez-le bas des deux éléments au moyen d'1 vis de 4,76 cm. Veillez à bien appuyer sur l'ensemble pour éliminer tout écartement.


De vuelta la unidad y asegure la base de los dos gabinetes inferiores con 1 tornillo de 4,76 cm. Asegúrese de hacer presión en ambos gabinetes a la vez para eliminar cualquier espacio que pudiera haber entre ambos.



Rotate the Vise Clamp (G) onto the Counter Top (M) using the pivot points as shown.

Faites pivoter l'étau à mâchoires (G) sur le plan de travail (M) aux points de pivotement indiqués.


Gire la abrazadera de la prensa (G) en la mesa de trabajo (M) usando los puntos de giro indicados.



Look through the holes on the Counter Top (M) and line up the Vise Clamp (G). While holding the Vise Clamp (G) in place against the Counter Top (M), Secure with 2 x 1-1/4" screws.

En regardant à travers les trous du plan de travail (M) alignez l'étau à mâchoires (G). Maintenez l'étau à mâchoires (G) contre le plan de travail (M), et fixez-le au moyen de 2 vis de 3,18 cm.


Mire por los orificios de la mesa de trabajo (M) y alinee la abrazadera de la prensa (G). Mientras sostiene la abrazadera (G) contra la mesa (M) asegúrela con 2 tornillos de 3,18 cm.



Slide The Counter Top assembly onto the Base Cabinet assembly as shown.

Insérez le plan de travail dans l'ensemble du placard inférieur comme indiqué.




Deslice el conjunto de la mesa de trabajo en el conjunto del gabinete inferior tal y como se muestra.




Once slid in place, lift the right corner of the Counter Top while installing the hinge pegs of the Vacuum Cabinet Door (L) into the recesses provided on the Vacuum Cabinet and the underside of the Counter Top.


Une fois inséré, levez le coin droit du plan de travail tout en insérant les taquets des charnières de la porte du placard pour aspirateur (L) dans les encastrements correspondants du placard et sous le plan de travail.

Una vez en su lugar, levante la esquina derecha de la mesa de trabajo mientras instala las clavijas de la puerta del gabinete de la aspiradora (L) en los orificios que se encuentran en el gabinete de la aspiradora y debajo de la mesa.



Re-assemble the LED Light.
Remontez la lampe LED.
Vuelva a armar la luz LED.






Secure the Light Frame (A) with 2 x 1-7/8" screws. Make sure to press the Light Frame against the Upper Cabinet while securing to eliminate gapping.

Fixez l'armature de la lampe (A) au moyen de 2 vis de 4,76 cm. Veillez à bien appuyer l'armature de la lampe contre le placard supérieur lorsque vous fixez l'ensemble pour éliminer tout écartement.


Asegure el armazón de la luz (A) con 2 tornillos de 4,76 cm. Asegúrese de empujarlo contra el gabinete superior para eliminar cualquier espacio que pudiera haber.



Slide the Upper Cabinet assembly onto the Base Cabinet assembly as shown.

Insérez le placard supérieur sur le placard inférieur comme indiqué.


Coloque el conjunto del gabinete superior en el conjunto del gabinete inferior tal y como se muestra.



Make sure the Upper Cabinet, Counter Top and Base Cabinet assembly are flush.

Assurez-vous Placard supérieur, Plan de travail et le module de base sont affleurant.


Cerócirese de Gabinete superior, Mesa de trabajo y la ensamblaje bajo de la cabina es rasante.



Secure the right side of the Counter Top, Base Cabinet and Upper Cabinet by pressing down on the Counter Top and securing with 2 x 1-7/8" screws.

Fixez le côté droit du plan de travail, le placard inférieur et le placard supérieur en appuyant sur le plan de travail, puis au moyen de 2 vis de 4,76 cm.


Para asegurar el lado derecho de la mesa de trabajo, el gabinete inferior y gabinete superior haga presión en la mesa mientras coloca 2 tornillos de 4,76 cm.



Secure the Vise Clamp side of the Counter Top, Base Cabinet and Upper Cabinet by pressing down on the Counter Top and securing with 1 x 1-7/8" screw.

Fixez le côté du plan de travail doté de l'étau à mâchoires, le placard inférieur et le placard supérieur en appuyant sur le plan de travail, puis au moyen de 1 vis à tête cylindrique de 4,76 cm.


Para asegurar el lado de la abrazadera de prensa de la mesa de trabajo, el gabinete inferior y gabinete superior haga presión en la mesa mientras coloca 1 tornillo de 4,76 cm.



Install the Utility Tray (K) by lifting the Counter Top up and sliding the Tray in under the Tray locking peg. Tray locking peg is located on the underside of the counter top.

Installez le tiroir (K) en levant le plan de travail et en insérant le tiroir sous le taquet de blocage. Le taquet de blocage du tiroir est situé sous le plan de travail.




Para colocar el cajón (K) levante la mesa de trabajo y deslícelo por debajo de la clavija de traba. La clavija de traba del cajón se encuentra en la parte inferior de la mesa.



Press down the Counter Top and secure with 2 x 1-7/8" screws.

Appuyez sur le plan de travail et fixez-le au moyen de 2 vis de 4,76 cm.


Haga presión en la mesa de trabajo y asegúrela con 2 tornillos de 4,76 cm.



Press Peg Board Clips (4) into any of the Peg Board holes to lock in place.

Insérez les quatre (4) taquets du panneau perforé dans des trous du panneau pour les fixer.


Empuje las clavijas del clavijero (4) en cualquiera de los agujeros para que queden fijas.




Slide the Hose Adapter (H) into the recess provided. NOTE: Make sure to insert through to the hole on the inside of the cabinet (diagram A).

Insérez Adaptateur de Tuyau (H) dans l'encastrement prévu à cet effet. REMARQUE : Veillez à insérer le tuyau de l'aspirateur jusqu'au trou situé à l'intérieur du placard (diagramme A).

Coloque el Adaptador De la Manguera (H) en el orificio correspondiente. NOTA: Asegúrese de que quede insertado en el orificio del lado interior del gabinete (diagrama A).






To assemble the Vacuum hose, rotate the Vacuum Extension (D) counter clockwise into the Vacuum Hose (B).

Pour assembler le tuyau de l'aspirateur, faites pivoter la rallonge de l'aspirateur (D) dans le sens antihoraire à l'intérieur du tuyau de l'aspirateur (B).


Para ensamblar la manguera de la aspiradora coloque la extensión de la aspiradora (D) en la manguera (B), girándola en sentido antihorario.




29



Power Drill Battery installation & usage/ Installation des piles dans la perceuse et utilisation/ Instalación de las pilas del taladro mecánico y uso.




Remove the battery plate as shown.
Ouvrez le compartiment à piles comme indiqué.
Quite la placa de las pilas tal y como se muestra.



Install 2 x AA batteries as shown in diagram inside battery compartment.
Installez 2 piles AA dans le compartiment à piles comme indiqué.
Instale 2 pilas AA tal y como se indica en el diagrama dentro del compartimiento de las pilas.



Power Drill can go both forward and reverse.
La perceuse peut être réglée pour un sens de rotation en avant et en arrière.
El taladro mecánico puede funcionar hacia adelante y hacia atrás.



Thank you for purchasing the Step2® Deluxe Workshop™. We'd appreciate a few minutes of your time to complete a brief survey so we can continue providing you with great products.

To participate, please visit our website at:

www.step2.com/survey/?partnumber=706000


Thank you for your time,



John Vresics
CEO/President

05/10-7060

34 Decal placement by consumer/ Pose de décalcomanie par l'acheteur/ Calcomanía a poner por el consumidor





Decals must be applied to a clean, dry surface.

We recommend use of rubbing alcohol and a clean, dry rag to prepare surface for decal application. Allow surface to dry completely before applying decals. Remove air from under decals by applying pressure to the decals starting from the center, and working towards the edges.

Les décalcomanies doivent être appliquées sur une surface propre et sèche. Nous recommandons d'utiliser de l'alcool à friction et un chiffon sec et propre pour préparer l'application des décalcomanies sur la surface. Laissez sécher complètement avant d'appliquer les décalcomanies sur la surface. Éliminer l'air sous les décalcomanies en exerçant une pression sur les décalcomanies, en partant du centre jusqu'au bord.

Las calcomanías deben colocarse en una superficie limpia y seca. Recomendamos el uso de alcohol y un trapo limpio y seco para preparar la superficie para la aplicación de las calcomanías. Deje que la superficie se seque por completo antes de colocarlas. Quite el aire atrapado debajo de las calcomanías haciendo presión desde el centro hacia los bordes.





Workshop Projects™

Projets d'atelier

Taller para Proyectos

⚠ WARNING:

Foam Pieces are not suitable for children under the age of 3 years.


⚠ MISE EN GARDE:

Les blocs en mousse ne conviennent pas à des enfants de moins de 3 ans.


⚠ ADVERTENCIA :

Las piezas de espuma nos son adecuadas para niños menores de 3 años.


Bird House/ Maison d'oiseau /Casa para pájaros




Airplane/ Avion/ Avión



Race Car/ Voiture de course/ Coche de carreras



Boat/ Bateau/ Barco



L.E.D. Light™

L.E.D. lumière

L.E.D. luz

Adult assembly required
Assemblage par un adulte requis
Necesita ser ensamblado por un adulto



The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA

1-800-347-8372

Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Número válido sólo en EUA y Canadá

(330)656-0440

www.step2.com

STEP2 UK LTD.
Oaks Business Park
Tustin Way, Longridge Road
Preston, PR2-5LX

TEL# 0844 8800 740

Step2 UK website: www.step2uk.com

Tools Required: Phillips Screwdriver. We recommend an electric screwdriver.

• Thank you for purchasing a Step2 product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

• Adult supervision required.

• Inspect the product periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacements.

• If you decide to dispose of a Step2 product, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Any disposal practice must be in compliance with all Federal, State/ Provincial, and Local laws and regulations. Step2's products are recyclable plastic. Refer to the recycling symbol ♻ for the level number located on each part for appropriate sorting; please recycle.

• To Clean Electronic Accessories: Slightly dampen a cloth with water or a mild detergent solution and wipe surface. Never submerge in water or spray liquid directly on unit.

ADVISE CHILDREN NOT TO USE EQUIPMENT UNTIL PROPERLY ASSEMBLED.

OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Adult assembly required.

Some of the parts of this product are small and may contain sharp points; care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required.

IMPORTANT: Use only "AAA" type batteries. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before recharging. Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision. Check to make sure batteries are inserted with the correct polarity and that the supply terminals are not short circuited. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Any battery charger to be used with the toy should be regularly examined for potential hazards, such as damage to the cable or cord, plug, enclosure or other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used until that damage has been properly corrected.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Outils requis: Tournevis cruciforme. Nous recommandons l'utilisation d'un tournevis électrique.

• Merci d'avoir choisi ce produit de Step2. Pour toute question sur l'assemblage ou l'utilisation de ce de Step2, veuillez composer le numéro sans frais de la Société Step2 : 1-800-347-8372 ou visiter le site www.step2.com.

• Surveillance par un adulte requise.

• Vérifiez l'état du produit régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. composez le

1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire.

• Si vous décidez de mettre un produit Step2 au rebut, démontez-le en prenant les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Toute mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations fédérales, nationales/provinciales et locales. Les produits de Step2 sont en plastique recyclable. Les produits de Step2 sont en plastique recyclable. Reportez-vous au symbole ♻ de recyclage situé sur chaque pièce pour le numéro de niveau afin d'effectuer le tri approprié; veuillez recycler.

• Pour Nettoyer Les Accessoires Électroniques : Humectez de légèrement un tissu le water ou une solution détersive douce et essuyez la surface. Ne submergez jamais dans le liquide de l'eau ou de jet directement sur l'unité.

NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC CE PRODUIT AVANT SON ASSEMBLAGE COMPLET.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE VOIRE MORTELLE.

⚠ MISE EN GARDE: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces. Assemblage par un adulte requis.

A cause de certaines pièces qui sont petites et qui pourraient contenir des pointes aiguës, faites attention quand vous déballez et assemblez le produit et quand vous assemblez ce produit; l'assemblage doit être fait par un adulte.

IMPORTANT : N'employez que des piles de type "AAA". N'utilisez pas des piles usées en combinaison avec des piles neuves. N'utilisez pas de piles alcalines standard (carbonne-zinc), en combinaison avec des piles rechargeables (nickel-cadmium). Ne rechargez pas les recharger. Les piles rechargeables doivent être enlevées du joet avant de les recharger. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Vérifiez que les piles soient bien insérées avec la polarité exacte et que les bornes du conducteur de réseau n'aient pas fait court-circuit. Retirez les piles épuisées du jouet. Vérifiez régulièrement tous genres de rechargeur de piles employé avec ce jouet au cas de hasards potentiels au cable, corde, prise de courant, son contenu ou autres pièces. Tous problèmes doivent être éliminés avante de pouvoir se servir du jouet.

PRIÈRE DE GARDER CETTE FEUILLE POUR FUTURE RÉFÉRENCE

Herramientas Requeridas: Destornillador Phillips. Recomendamos un Desarmador Eléctrico.

• Gracias por adquirir el producto de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso de este producto, por favor llame un teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.step2.com.

• Requiere supervisión adulta.

• Si usted decide desechar un producto de Step2, desármelo y deséchelo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Cualquier forma de desecho debe cumplir con las leyes y normas federales, estatales/provinciales y locales. Los productos de Step2 son de plástico reciclable. Consulte el símbolo con el número de nivel de reciclado ♻ en cada una de las partes para así clasificarlas y reciclarlas apropiadamente. Por favor recicle el producto.

• Inspeccione periódicamente si el produit tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372.

• Para limpiar Los Accesorios Electrónicos: Humedezca levemente un paño con el water o una solución detergente suave y limpie la superficie. Nunca sumérjase en líquido del agua o del aerosol directamente en unidad.

ACONSEJE LOS NIÑOS A NO UTILIZAR EI QUE NO ESTÉ APROPIADAMENTE ARMADO.

OBEDECER LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS Y OBSERVACIONES REDUCEN LAS POSIBILIDADES DE LESIONES SERIAS O FATALES.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

Tenga cuidado cuando desempaca y monta este producto porque algunas partes son pequeñas y pueden tener puntas puntiagudas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

IMPORTANT: Utilice sólo pilas de tipo "AAA". No combine pilas nuevas con pilas viejas. No combine pilas alcalinas estándar (carbón-zinc) con pilas recargables (níquel-cadmio). No trate de cargar pilas no recargables. Debe sacar las pilas del juguete antes de cortocircuito. Las pilas deben ser cargadas solamente bajo la supervisión de un adulto. Verifique que las pilas estén insertadas con la polaridad correcta y que las terminales de abastecimiento no formen cortocircuito. Saque del juguete las pilas gastadas. Cualquier cargador de pilas que se use con este juguete debe ser examinado con regularidad para asegurar que ni el cable o el cordón, ni el tomacorriente u otras partes estén dañadas. En caso de daño, el juguete no debe ser usado hasta que el daño sea reparado.

RETENGA ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA

Parts List-A:

Liste des pièces détachées-A:

Lista de Partes-A:

Tools Required:

Outils requis:

Herramientas

Requeridas:




3 AAA Batteries Required
(not included)


3 piles AAA requises
(non comprises)

Requiere tres pilas
"AAA" (no incluidas)

**Remove screws/
Retirez les vis/
Quite los tornillos.**




**Install screws/
Installez les vis/
Instale los tornillos.**



Install 3 "AAA" batteries (not included) as shown on diagram inside battery compartment.

Mettez 3 piles AAA (non fournies) comme indiquées sur le diagramme compartiment de pile d'intérieur. Instale las 3 pilas "AAA" (no incluidas) como mostrado en el esquema compartimiento interior de batería.



On/Off Marche/Arrêt Con./desc.